



1. Замок RS130, RS140	1B-8
2. Адаптер 1C.916.001	1C-43
3. Адаптер 1C.916.002	1C-43
4. Адаптер 1C.916.003	1C-43
5. Вставка	1C-1-3
6. Гайка M22x1,5	-
7. 1-пкт язык без ограничителя	1C-12-13
8. 2-пкт язык, 3-пкт язык без ограничителя	1C-15-19
9. Тяга 6	1C-4
10. Направляющая 6	1C-6
11. Тяга 1C-3,4	1C-5
12. Направляющая 8 / Направляющая RW	1C-6-7
13. Дверь шкафа	-