




Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СТЕРЖНИ			
KW 7	KW 8	T8	T9
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SP2		Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

	M22SP2	—	KW8	—	H.G
Тип замка					
Тип стержня					
Тип языка					

Замок работает с языками с групп: 13, 14, 33, 34, (стр. 1C-7 - 1C-20)